



### **Zanim zaczniesz korzystać**

- Wyczyść ręcznie dokładnie cały pojemnik przy użyciu wody oraz delikatnego detergentu i pozostaw każdy element do całkowitego wyschnięcia
- Załóż znajdujące się w zestawie uszczelki

### **Pakowanie posiłku**

- Płynne produkty wkładaj zawsze do termosu
- Przed umieszczeniem w nim gorącego posiłku, zalej termos wrzątkiem, zamknij i pozostaw na kilka minut – następnie wylej wodę i zapakuj jedzenie (pamiętaj, że produkty płynne, typu zupa, pozostaną gorące dłużej, niż dania w stałej postaci)
- Przed umieszczeniem termosu w pojemniku zabezpiecz go stabilizatorem
- Przegródki sprawdzają się świetnie przy transportowaniu zarówno suchych przekąsek, jak i wilgotnych produktów typu owoce czy warzywa (w przypadku tych ostatnich zadbaj, by w przegródce nie znajdowało się więcej płynu, niż łyżeczka stołowa)
- Pamiętaj, że ruchomy separator nie rozdziela całkowicie przegródki (płyn jest w stanie się przedostać z jednej części do drugiej)
- Nie używaj pojemnika w zamrażarce, mikrofalówce, piekarniku i zmywarce

### **Mycie/Przechowywanie**

- Pamiętaj, by po każdym użyciu, dokładnie umyć i wysuszyć pojemnik, ze szczególnym uwzględnieniem uszczelek
- Jeśli planujesz przechowywać pojemnik, nie korzystając z niego przez kilka dni, usuń uszczelkę z pokrywki i włóż ją do podłużnej przegródki

Tylko właściwe użytkowanie zapewni Ci pełną satysfakcję z produktu. Zwróć uwagę, że reklamacji nie podlegają poniższe sytuacje:

- Omiebox został umyty w zmywarce
- Omiebox był zanurzony w wodzie przez długi czas
- Omiebox był używany w mikrofalówce lub zamrażalce
- Pęknięcie Omieboxa z powodu upadku na ziemię z dużej wysokości
- Na uszczelce pojawiła się pleśń (wynika to z braku czyszczenia lub niedokładnego suszenia uszczelki)